

Universo	Profesional
Tipo	Mundo vertical
Familia	Bloqueadores
Subfamilia	Bloqueadores de progresión



FOOTAPE

El pedal regulable FOOTAPE se utiliza con el puño ASCENSION o el bloqueador BASIC para los ascensos por cuerda. Un elástico regulable en altura permite sujetar el pie en el pedal, sea cual sea el tipo de calzado.

Descripción breve Pedal regulable de cinta

**Argumentos
comerciales**

- Se fija al puño bloqueador ASCENSION o al bloqueador BASIC para los ascensos por cuerda.
- Refuerzo en el peldaño resistente a la abrasión y más rígido para facilitar la introducción del pie.
- Elástico para sujetar el pie en el pedal. Se regula en altura para poder utilizarlo con cualquier tipo de calzado y guardarlo cuando no se utiliza.
- Hebilla DoubleBack para una regulación fácil y rápida de la longitud del pedal.

Características

- Materiales: poliamida, acero y aluminio
 - Peso: 65g
-

Características por referencia

Referencias	C47A
Made in	FR
Garantía	3 Años
Pack	1
Cantidad por caja	8
EAN	3342540095229

Productos asociados PROGRESS
 CROLL®
 RIG